

RP433DS – nouveau modèle avec bouton au lieu des DIP-switch

attention : le format du récepteur a changé mais il fonctionne comme l'ancien, il s'agit de la nouvelle méthode d'apprentissage des codes avec un bouton au lieu des dip-switch.

Appuyez sur le bouton de programmation et appuyez sur le bouton de vos télécommandes et elles seront enregistrées dans la mémoire.

Si vous changez le code de vos télécommandes, pensez à bien effacer la mémoire du récepteur pour enregistrer les nouveaux codes.

RP433DS – nouveau modèle avec bouton au lieu des DIP-switch

attention : le format du récepteur a changé mais il fonctionne comme l'ancien, il s'agit de la nouvelle méthode d'apprentissage des codes avec un bouton au lieu des dip-switch.

Appuyez sur le bouton de programmation et appuyez sur le bouton de vos télécommandes et elles seront enregistrées dans la mémoire.

Si vous changez le code de vos télécommandes, pensez à bien effacer la mémoire du récepteur pour enregistrer les nouveaux codes.

RP433DS – nouveau modèle avec bouton au lieu des DIP-switch

attention : le format du récepteur a changé mais il fonctionne comme l'ancien, il s'agit de la nouvelle méthode d'apprentissage des codes avec un bouton au lieu des dip-switch.

Appuyez sur le bouton de programmation et appuyez sur le bouton de vos télécommandes et elles seront enregistrées dans la mémoire.

Si vous changez le code de vos télécommandes, pensez à bien effacer la mémoire du récepteur pour enregistrer les nouveaux codes.