

SEGEDIP - PROGRAMMATION SIMPLIFIEE DE L'EASYBKA

1) Branchement :

Fil rouge	= alimentation	} 12 – 24 VAC/DC
Fil noir	= alimentation	
Fil violet	= commun	} contact relais
Fil gris	= contact NO	
Fil marron	= contact NC	



2) Programmation :

Codes existants : - code de programmation = **1234**
- code d'ouverture = **2580**

A) Modification du code de programmation :

- Appuyer sur la touche # 2 fois, le voyant de droite passe au rouge.
- Taper le code de programmation (1234), le voyant de droite passe au vert.
- Appuyer sur la touche 3, les 2 voyants passent au vert.
- Taper le nouveau code de programmation (4 chiffres), il s'ensuit 3 bips et le voyant de droite s'éteint.

B) Modification du code d'ouverture :

- Appuyer sur la touche # 2 fois, le voyant de droite passe au rouge.
- Taper le code de programmation (4 chiffres), le voyant de droite passe au vert.
- Appuyer sur la touche 1, le voyant de gauche passe au rouge.
- Taper le nouveau code d'ouverture (4 chiffres), il s'ensuit 3 bips, le voyant de gauche passe au vert et le voyant de droite s'éteint.

C) Retour aux paramètres usine :

- Retirer l'alimentation.
- Brancher les fils vert et noir ensemble.
- Remettre l'alimentation, vous avez 15 secondes pour modifier le code de programmation avec le code 1234 (voir en A).
- Retirer l'alimentation et débrancher le fil vert, puis remettre l'alimentation
- Appuyer sur la touche # 2 fois, le voyant de droite passe au rouge.
- Taper le code de programmation (4 chiffres), le voyant de droite passe au vert.
- Appuyer sur la touche 0, les voyants passent au rouge.
- Taper le code de programmation (4 chiffres), le contenu de la mémoire est effacé et il s'ensuit 3 bips, le voyant de droite s'éteint et le voyant de gauche passe au vert.