ENGLISH

Original instructions

PRODUCT DESCRIPTION AND INTENDED USE

This transmitter is part of the **Era-P** / **Era-P/W** range. The transmitters of these two ranges are used to control automation mechanisms for awnings, outdoor sunblinds or blinds; **any other use is improper and forbidden!**

Functional specifications

• The "Era-P" range consists of portable models ("P") while the "Era-W" range consists of wall mounted models ("W"). • 1 or 6 "unit" models are available to send commands to, as well as models with commands for the management of the weather sensors. • Some models are provided with a hook to temporarily hang the transmitter on the wall, others are provided with a plate to mount it on the wall. To install this accessory please refer to **fig. 2** or **3**. • **Fig. 1** reports all the keys which refer to the transmitters, based on the model. Their use is as follows:

A - "Unit" keys (only in the P6, P6S, W6, W6S models): are required to select the automation mechanism/s to send the commands to. While memorising the transmitter, it is necessary to programme at least one of these keys, associating at least one automation mechanism to them. This makes the key a "unit for the reception of the commands", meaning that the automation mechanisms associated to them will receive the **same** commands during the use of the transmitter. The other keys available may be programmed in a similar manner, based on the system's needs. For all purposes, it is like having 6 independent transmitters in a single command device.

B - Command keys (in all the models): are required to send the rise (▲), stop (■) and lower (▼) commands. In the P6, P6S, W6, W6S models, prior to sending a command, select the "unit" to send the command to.

C - Control keys of the automatic commands (only in the P1S, P6S, W1S, W6S models): the ☀ key enables (the ☀ key disables) the reception by the motor of the automatic commands transmitted by any weather sensor in the installation. When ☀ is pressed the system sets the automatic operating mode of the automation mechanism whereas when ☀ is pressed the system sets the manual operating mode of the automation mechanism. The "Wind" sensor may not be disabled since it is required to protect the automation mechanism from wind damage. With the automatic operating mode enabled, the user may send manual commands with the transmitter key. For more information please refer to the manual of the automation mechanism and the weather sensor.

D - Programming keys (in all the models): in the compatible motors (e.g. those of the Era Mat range), these keys are required to simplify the performance of the programming procedures: the **PRG** key speeds up the access to the procedures, whereas the **ESC** key speeds up the exit from them. To access the keys remove the battery cover.

In the P6, P6S, W6, W6S models: during the execution of the procedures, a light pressing of these keys is required, if necessary to firstly select the single "unit" where the procedure is being performed.

TESTING THE TRANSMITTER

Before memorising the transmitter in the receiver of the motor, check its proper operation by pressing any key and observing whether the LED lights up (**fig. 1-E**). If it does not, refer to the section entitled "Replacing the Battery" in this manual.

SPECIFIC FUNCTIONS OF THE TRANSMITTER

*• **Select a "unit" to send a command to** (only for the P6, P6S, W6, W6S models)*

With these transmitter models, prior to sending a command it is necessary to select the "unit" (i.e. the automation mechanisms associated to this) to send the command to. After selecting the unit, its LED remains lit for a few seconds and, before its turns off, it is possible to select other units to be added to the first selected (to eliminate a unit selected by mistake, turn off its LED by briefly pressing the associated key). After selecting the units desired, when their LEDs automatically turn off, the units will remain in the transmitter's memory until a new unit/s is/are selected. While they remain in the memory it will be possible to send them commands without having to select them first.

*• **Enable or disable the reception of the automatic commands sent from a weather sensor** (only for the P1S, P6S, W1S, W6S models)*

With these transmitter models it is possible to enable or disable the reception of the automatic commands coming from any weather sensor connected (e.g. the "Sun" automatism mechanisms). For a good management of the automation mechanisms connected to the weather sensors, we advise using a single transmitter provided with keys to enable or disable automatic commands.

Only for the P6S and W6S models: in these transmitters, prior to enabling or disabling the operating mode, it is necessary to select the "unit/s" which the setting must be sent to. While using these transmitters, to check whether the units are enabled or disabled, just select these one at a time and observe the state of the LEDs:

- ☀ off = function enabled;
- ☀ lit = function disabled;

Note – If more units are selected and the two LEDs appear to be off, this means that there is at least one unit which has the automatic commands enabled.

MEMORISING THE TRANSMITTER

To memorise the transmitter in a control unit (or in a receiver) it is possible to choose one of the following modes, compatibly with the presence of this in the manual of the control unit or the receiver:

A - Memorisation in "Mode I"

B - Memorisation in "Mode II"

C - Memorisation of a new transmitter through another already memorised

D - Memorisation through the "Enable Code" received from a previously memorised transmitter

The detailed instructions of each procedure are reported in the instruction manual of the motor or the control unit with which you want to make the transmitter work. These manuals are also available in the website: www.niceforyou.com. Since in the manuals the transmitter keys may be identified with symbols or numbers, please refer to **fig. 1-B** to know the correspondence between these and the transmitter keys.

A - Memorisation in "Mode I"

This mode automatically transfers, all together, the various commands available in the motor, in the various keys available on the transmitter, without giving the installer the possibility of changing the combinations among commands and keys. In other words, during the execution of the procedure that memorises the transmitter in this mode, **the system** automatically combines the commands available in the motor with each key on the transmitter. At the end of the procedure each key will be combined with a certain command, according to the factory set layout.

B - Memorisation in "Mode II"

This mode manually combines each of the commands available in the motor with one of the transmitter keys, giving the installer the possibility of choosing the command and the key desired. In other words, during the execution of the procedure that memorises the transmitter in this mode, **the installer** automatically combines the command desired (among those available in the motor) with the desired key of the transmitter. At the end of the procedure, to memorise another key with another command desired, it will be necessary to repeat the procedure once again.

Attention! - Each automation mechanism has its own list of commands that can be memorised in Mode II; therefore consult the manual of the motor or the control unit to choose the command you want to memorise in the transmitter key.

C - Memorisation of a new transmitter through another already memorised

This procedure memorises additional transmitters, if at least one transmitter is already memorised in the motor. The procedure memorises a new transmitter in the motor, by working at a maximum distance of 20m from this, together with another transmitter already memorised in the same motor. The procedure lets the new transmitter memorise the same commands in the one already memorised.

D - Memorisation through the "Enable Code"

Important – This procedure is specific for the motors and the control units which are part of the **Era** Nice line.

The transmitters of the P and Era-W ranges have an "enable code". The transfer of this code from an already memorised transmitter (old) to a transmitter to be memorised (new) allows the latter to be recognised by the motor and, therefore, be automatically memorised by this during the sending of the first command. **Attention!** – the transfer may take place only between transmitters belonging to the Era-P and Era-W ranges. The procedure is as follows:

01. Put the two transmitters close together as shown in **fig. 6** (for Era P), or in **fig. 7** (for Era W), and keep the two attached together until the end of the procedure.

02. On the "new" transmitter: keep ▲ pressed (in the P6, P6S, W6, W6S models, briefly press first the "unit" in which you want to memorise the enable code) and then release the key after the LED (with light steady) turns on on the "old" transmitter. Release the key and the LED starts flashing.

03. On the "old" transmitter:

• in the P1, P1S, W1, W1S models: press and release ▼. When the key is released the LEDs of the two transmitters flash for some time (*= enable code transferred*).

• in the P6, P6S, W6, W6S models: press and release the unit key which contains the enable code to be transferred. When the key is released the LEDs of the two transmitters flash for some time (*= enable code transferred*).

During the procedure, any error is signalled by the LED with the following fast flashes:

10 flashes = communication error between the devices.

15 flashes = memorisation failed due to time limit exceeded.

REPLACING THE BATTERIES

When the batteries run down, the range of the transmitter is significantly reduced. When pressing any key you will find that the LED takes a while to light up (*= batteries almost exhausted*) and that the brightness of the LED is dimmed (*= batteries completely exhausted*). In these cases, in order to restore the normal operation of the transmitter, you need to replace the exhausted batteries with two of the same type, observing the polarity shown in **fig. 4** or **5**).

*• **Battery disposal***

Attention! – Exhausted batteries contain polluting substances; therefore they may not be disposed of together with unsorted household waste. They must be disposed of separately, according to the regulations locally in force.

DISPOSING OF THE PRODUCT

This product is an integral part of the automation system it controls and thus must be disposed of along with it. As in installation operations, at the end of the product's lifespan, disposal operations must be performed by qualified personnel. The product is made of various types of materials: some of them may be recycled, while others cannot. Find out about recycling and disposal systems in use in your area for this product category. **Attention!** – some parts of the product may contain polluting or hazardous substances which, if released into the environment, may cause serious damage to the environment or to human health. As indicated by the symbol appearing here, the product may not be disposed of with other household wastes. Separate the waste into categories for disposal, according to the methods established by current legislation in your area, or return the product to the retailer when purchasing a new version. **Attention!** – local regulations may provide for heavy fines if the product is disposed of inappropriately.

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCT

■ **Power supply**: 2 1.5 Vdc AAA alkaline batteries ■ **Battery life**: approx. 2 years, with 10 transmissions per day ■ **Frequency**: 433,92 MHz (±100 kHz) ■ **Radiated power**: approx. 1 mW E.R.P. ■ **Radio coding**: standard Co-Code (Era-P compatible); 72 bit rolling code ■ **Operating temperature**: -20°C; +55°C ■ **Estimated range**: 200 m (outside); 35 m inside buildings) ■ **Protection class**: IP 40 (for household use or in protected environments) ■ **Dimensions**: Era-P: 49 x 150 x 14 mm; Era-W: 80 x 80 x 15 mm ■ **Weight**: Era-P: 65 g; Era-W: 70 g

Notes: • (*) The range of the transmitters and the reception capacity of the Receivers are greatly affected by the presence of other devices (such as: alarms, radio headsets, etc.) operating in your area at the same frequency. In these cases, Nice cannot offer any warranty regarding the actual range of its devices. • All technical specifications stated in this section refer to an ambient temperature of 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. reserves the right to apply modifications to products at any time when deemed necessary, maintaining the same intended use and functionalities.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Note: The contents of this declaration correspond to declarations in the official document filed in the offices of Nice S.p.a., and particularly the latest version available before publication of this printing of this manual. The text herein has been adapted to meet editorial requirements. A copy of the original declaration may be requested from Nice S.p.a. (TV) I.

Declaration number: **424/ERA-P/W**; Language: **EN**

The undersigned Luigi Paro, in the role of Managing Director of NICE S.p.A. (via Pezza Alta no. 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Italy), declares under his sole responsibility that the products P1, P1S, P6, P6S, W1, W1S, W6, W6S conform to the essential requirements stated in the European directive 1999/5/CE (9 March 1999), for the intended use of products. In accordance with the same directive (appendix V), the product is class 1 and marked **CE 0682**

FRANÇAIS

Instructions originales

DESCRIPTION DU PRODUIT ET APPLICATION

Cet émetteur fait partie de la famille "**Era-P**" / "**Era-W**" de Nice. Les émetteurs de cette famille sont destinés à commander des automatismes pour stores extérieurs, écrans solaires ou volets : **tout autre type d'utilisation est impropre et interdite !**

Caractéristiques fonctionnelles

• La famille "Era-P" est composée de modèles portables ("P") alors que la famille "Era-W", de modèles à fixation murale ("W"). • Des modèles de 1 à 6 "groupes" sont disponibles auxquels adresser les commandes et les modèles disposant de commandes pour la gestion des capteurs climatiques. • Certains modèles sont munis d'un crochet pour le temporairement l'émetteur au mur, d'autres sont fournis avec un support permettant leur montage mural. Pour installer cet accessoire se référer à la **fig. 2** ou **3**. • La **fig. 1** illustre toutes les touches qui peuvent être présentes sur l'émetteur en fonction du modèle. Leur utilisation est la suivante :

A - Touches de "groupe" (seulement sur les modèles P6, P6S, W6, W6S) : elles servent à sélectionner l'automatisme (ou les automatismes) auquel/auxquels envoyer les commandes. Au cours de la mémorisation de l'émetteur il faut programmer au moins une de ces touches en l'associant à au moins un automatisme (ou plusieurs automatismes). Ceci fait que la touche représentera un "groupe de réception des commandes", dans le sens que les automatismes qui lui sont associés recevront les mêmes commandes au cours de l'utilisation de l'émetteur. Les autres touches disponibles peuvent être programmées de manière semblable, en fonction des exigences de l'installation souhaitée. C'est comme pouvoir disposer de 6 émetteurs indépendants dans un seul dispositif de commande.

B - Touches de commande (dans tous les modèles) : elles servent à envoyer les commandes de montée (▲), d'arrêt (■) et de descente (▼). Pour les modèles P6, P6S, W6, W6S, avant d'envoyer une commande, sélectionner le il "groupe" auquel adresser la commande.

C - Touches de contrôle des commandes automatiques (seulement pour les modèles P1S, P6S, W1S, W6S) : la touche ☀ active (la touche ☀ empêche) la réception par le moteur des commandes automatiques transmises par d'éventuels capteurs climatiques présents sur l'installation. Une pression sur la touche ☀ fait passer l'automatisme en fonctionnement automatique alors qu'une pression sur la touche ☀ fait passer l'automatisme en fonctionnement manuel. Le capteur "Vent" ne peut pas être désactivé car la mesure où il sert l'automatisme de l'action du vent. Quand le fonctionnement automatique est habilité, l'utilisateur peut envoyer des commandes manuelles à tout moment. Pour de plus amples informations se référer au manuel de l'automatisme ou du capteur climatique.

D - Touches de programmation (sur tous les modèles) : pour les moteurs compatibles (par exemple ceux de la famille Era Mat), elles servent à simplifier les opérations de raccordement des procédures de programmation : la touche **PRG** accélère l'accès aux procédures alors que la touche **ESC** facilite la sortie de celles-ci. Pour accéder aux touches enlever le couvercle des piles

Pour les modèles P6, P6S, W6, W6S : au cours de l'exécution des procédures, quand l'action sur ces touches est requise, il faut d'abord sélectionner le groupe pour lequel effectuer la fonction désirée.

VERIFICATION DE L'EMETTEUR

Avant de mémoriser l'émetteur dans le récepteur du moteur, vérifier son bon fonctionnement en appuyant sur n'importe quelle touche et en observant l'allumage de la led (**Fig.1-E**). Si celle-ci ne s'allume pas lire le paragraphe "Remplacement de la pile" dans ce manuel.

FONCTIONS SPECIFIQUES DE L'EMETTEUR

*• **Sélectionner un "groupe" auquel envoyer une commande** (seulement pour les modèles P6, P6S, W6, W6S)*

Avec ces modèles d'émetteurs, avant d'envoyer une commande, il faut obligatoirement choisir le "groupe" (ou les automatismes qui lui sont associés) vers lequel adresser la commande. Après avoir sélectionné le groupe, la led reste allumée pendant quelques secondes, et avant qu'il ne s'éteigne, il est possible de sélectionner d'autres groupes à ajouter au premier sélectionné (pour éliminer par erreur un groupe sélectionné par erreur éteindre sa led en en appuyant brièvement sur la touche associée).

Après la sélection des groupes souhaités et l'extinction automatique de leur led, les groupes resteront en mémoire dans l'émetteur jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau sélectionnés (ou sieurs groupes). Durant la période de rétention en mémoire on pourra leur envoyer des commandes sans avoir d'abord à les sélectionner.

*• **Activer ou désactiver la réception des commandes automatiques envoyées par un capteur climatique** (uniquement pour les modèles P1S, P6S, W1S, W6S)*

Avec ces types d'émetteurs on peut autoriser ou empêcher la réception des commandes automatiques provenant d'éventuels capteurs météorologiques connectés (par exemple, l'automatisme "Soleil"). Pour une bonne gestion des automatismes liés à des capteurs météo, nous conseillons d'utiliser un seul émetteur équipé des touches pour activer ou désactiver les commandes automatiques.

Uniquement pour les modèles P6S et W6S : dans ces émetteurs, avant d'activer ou désactiver la fonction, il faut sélectionner le «groupe» (ou plusieurs groupes) auxquels on souhaite adresser la configuration. Lors de l'utilisation de ces émetteurs, afin de vérifier si les groupes sont activés ou désactivés, il suffit de les sélectionner un à la fois et d'observer l'état des leds :

- ☀ allumé ; ☀ éteinte = fonction activée ;
- ☀ éteinte ; ☀ allumée = fonction bloquée ;

Note - Si on sélectionne plusieurs groupes et les deux leds sont éteints, cela signifie qu'il y a au moins un groupe qui a les commandes automatiques habilitées.

MEMORISATION DE L'EMETTEUR

Pour mémoriser l'émetteur dans une centrale (ou dans un récepteur), on peut choisir une des procédures suivantes, dans la mesure où elle soit incluse dans le manuel de la centrale ou du récepteur :

A - Mémorisation en "Mode I"

B - Mémorisation en "Mode II"

C - Mémorisation à partir d'un émetteur par le biais d'un autre déjà mémorisé

D - Mémorisation par le biais le "Code d'habilitation" reçu d'un émetteur déjà mémorisé

Les instructions détaillées de chaque procédure sont indiquées dans le manuel d'instructions de la centrale ou de la centrale de commande auquel sera associé l'émetteur. Ces manuels sont également disponibles sur le site : www.niceforyou.com. Etant donné que dans les manuels les touches des émetteurs peuvent être identifiés par des symboles ou des chiffres, voir la **fig. 1-B** pour connaître la correspondance entre ceux-ci et les touches de l'émetteur.

A - Mémorisation en "Mode I"

Ce mode transfère automatiquement tous ensemble, les différentes commandes disponibles dans le moteur, attribuées aux touches de l'émetteur, sans permettre à l'installateur de modifier la combinaison des commandes et des touches. En effet, durant la procédure qui mémorise l'émetteur par le biais de cette modalité **c'est le système** qui associe automatiquement les commandes disponibles dans le moteur, à chaque touche de l'émetteur. Au terme de la procédure, chaque touche sera associée à une commande déterminée, selon un ordre établi en l'usine.

B - Mémorisation en "Mode II"

Ce mode permet d'associer manuellement une des commandes disponibles dans le moteur avec une touche de l'émetteur, donnant ainsi la possibilité à l'installateur de choisir la commande et la touche désirée En d'autres termes, pendant l'exécution de la procédure mémorisant l'émetteur par ce mode **l'installateur** qui associe automatiquement la commande désirée (parmi celles disponibles dans le moteur) à la touche choisie de l'émetteur. Au terme de la procédure, pour mémoriser une autre touche à une autre commande il faudra répéter la procédure une fois de plus.

Attention ! - Chaque automatisme a sa propre liste de commandes pouvant être enregistrées en mode II ; consulter le manuel du moteur ou de la centrale pour choisir la commande à associer à la touche de l'émetteur.

C - Mémorisation d'un nouvel émetteur par le biais d'un autre déjà mémorisé

Cette procédure permet de mémoriser des émetteurs supplémentaires, si dans le moteur au moins un émetteur est déjà mémorisé. La procédure permet de mémoriser le nouvel émetteur dans le moteur, fonctionnant à une distance maximale de 20m de celui déjà mémorisé et de faire reconnaître les mêmes commandes à celles contenues dans celui de l'émetteur déjà mémorisé.

D - Mémorisation par le biais du "code d'habilitation"

Important - Cette procédure est spécifique aux moteurs et aux centrales appartenant à la ligne de produits **Era** de Nice.

Les émetteurs de la famille P et Era-W ont un "code d'activation". Le transfert de ce code à partir d'un émetteur déjà mémorisé (ancien) à un émetteur à mémoriser (nouveau) permet à ce dernier d'être reconnu par le moteur et, par conséquent, d'être mémorisé automatiquement par ce dernier pendant l'envoi de la première commande. **Attention !** - le transfert peut avoir lieu seulement entre les émetteurs appartenant aux familles Era-P et Era-W. La procédure est la suivante :

01. Rapprocher les deux émetteurs entre eux, comme indiqué sur la **Fig. 6** (pour Era P), ou sur la **Fig. 7** (pour Era W), et les maintenir proches l'un de l'autre jusqu'à la fin de la procédure.

02. Sur le nouvel émetteur maintenir pressée la touche ▲ (pour les modèles P6, P6S, W6, W6S, appuyer auparavant auparavant sur le "groupe" dans lequel on souhaite mémoriser le code d'activation), puis relâcher la touche après l'allumage (avec lumière fixe) de la led sur le "vieil" émetteur. Lorsque la touche est relâchée, la led commence à clignoter.

03. Sur le "vieil" émetteur :

• Pour les modèles P1, P1S, W1, W1S : appuyer et relâcher la touche ▼. Lorsque la touche est relâchée les leds des deux émetteurs clignotent pour quelques instants (*= code d'activation transféré*).

• Pour les modèles P6, P6S, W6,W6S : appuyer et relâcher la touche du groupe contenant le code d'activation à transférer. Lorsque la touche est relâchée les leds des deux émetteurs clignotent pour quelques instants (*= code d'activation transféré*).

Durant la procédure, toute erreur est indiquée par la LED par les clignotements suivants rapides :

10 éclats = erreur de communication entre les dispositifs.

15 éclats = mémorisation non effectuée pour dépassement de durée.

REMPLACEMENT DES BATTERIES

Quand les batteries sont déchargées, l'émetteur réduit sensiblement sa portée Est particulier, en appuyant sur une touche on observe que la led s'allume avec du retard *(= batteries faibles)* que l'intensité lumineuse de la led s'estompe *(= batteries complètement déchargées)*. Dans ces cas, à rétablir le bon fonctionnement de l'émetteur, remplacer les piles usées par deux de même type, en respectant la polarité (voir la **Fig. 4** ou **5**).

*• **Elimination des piles***

Attention ! - Les piles usées contiennent des substances polluantes et celle-ci ne doivent donc pas être jetés dans les décharges domestiques il faut les mettre au rebut en utilisant des méthodes de collecte "séparées", prévues par les normes en vigueur dans votre pays.

MISE AU REBUT DU PRODUIT

Ce produit est partie intégrante de l'automatisme et doit donc être mis au rebut avec ce dernier. De même que pour les opérations d'installation, à la fin de la vie de ce produit, les opérations de mise au rebut doivent être effectuées par personnel qualifié. Ce produit se compose de différents types de matériaux : certains peuvent être recyclés, d'autres doivent être éliminés. Renseignez-vous sur les programmes de recyclage ou d'élimination prévus par les règlements en vigueur dans votre région pour cette catégorie de produit. **Attention !** – certains composants du produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui, si elles sont rejetées dans la nature ou l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature. Comme l'indique le symbole ci-contre, il est interdit de jeter ce produit avec les déchets domestiques. Par conséquent, utiliser la méthode de la « collecte sélective » prévue par la mise au rebut des composants conformément aux prescriptions des normes en vigueur dans le pays d'utilisation ou remettre le produit au vendeur lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent. **Attention !** – les règlements en vigueur au niveau local peuvent prévoir de lourdes sanctions en cas d'élimination abusive de ce produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

■ **Alimentation :** 2 piles alcalines AAA, 1,5 V oc ■ **Autonomie de la batterie :** 2 ans estimés, avec 10 émissions par jour ■ **Fréquence :** 433,92 MHz (±100 kHz) ■ **Puissance rayonnée :** estimée à environ 1 mW ERP ■ **Chiffrement radio :** standard Co-Code (compatible avec Era-P) ; rolling code à 72 bit ■ **Température de fonctionnement :** -20°C ; +55°C ■ **Portée :** estimée à 200 m (à l'extérieur) ; 35 m (à l'extérieur des bâtiments) (*) ■ **Degré de protection :** IP 40 (à utiliser à l'intérieur ou dans des environnements protégés) ■ **Dimensions :** Era P : 49 x 150 x 14 mm ; Era-W : 80 x 80 x 15 mm ■ **Poids :** Era-P : 85 g ; Era-W : 70 g

Notes : • (*) La portée des émetteurs et la capacité de réception des récepteurs est fortement influencée par d'autres appareils (par exemple : alarmes, casques radio, etc.,) qui opèrent dans la zone sur la même fréquence. Dans ces cas, Nice ne peut offrir aucune garantie quant à la portée réelle de ses propres dispositifs. • Toutes les caractéristiques techniques indiquées se réfèrent à une température ambiante de 20°C (± 5°C). • Nice S.p.a. se réserve le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment si elle le jugera nécessaire, en garantissant dans tous les cas les mêmes fonctions et la même type d'utilisation prévu.

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Note : le contenu de cette déclaration correspond aux déclarations figurant dans le document officiel déposé au siège social de Nice S.p.A. et, en particulier, à la dernière mise à jour disponible avant l'impression de ce manuel. Le présent texte a été réadapté pour raisons d'édition. Une copie de la déclaration originale peut être demandée à Nice S.p.a. (TV) - Italie.

Numéro de déclaration : **424/ERA-P/W** ; Langue : **FR**

Le soussigné Luigi Paro, en qualité d'administrateur délégué de Nice SpA (Via Pezza Alta n° 13, 31046 Rustignè Oderzo (TV) Italie), déclare sous sa seule responsabilité que les produits P1, P1S, P6, P6S, W1, W1S, W6, W6S sont conformes aux exigences essentielles de la directive européenne 1999/5/CE (Mars 9, 1999), pour l'utilisation à laquelle ses appareils sont destinés. Conformément à la Directive Européenne V), le produit appartient à la classe 1 et est marqué : **CE 0682**



ESPAÑOL

Instrucciones originales

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USO PREVISTO

El presente transmisor forma parte de la familia "**Era-P**" y "**Era-W**" de Nice. El uso previsto para los transmisores de estas dos series consiste en accionar sistemas de automatización para toldos exteriores, pantallas solares o persianas; por tanto, **cualquier otro uso se considerará inadecuado y, además, está prohibido.**

Características funcionales

• La serie "Era-P" está compuesta de modelos portátiles ("P"), mientras que la serie "Era-W" está compuesta de modelos fijos a la pared ("W"). • Se encuentran disponibles modelos con 1 o 6 "grupos" a los que dirigir los comandos y modelos con comandos para la gestión de los sensores climáticos. • Algunos modelos están provistos de un gancho para colgar el transmisor en la pared temporalmente, mientras que otros están equipados con una placa para fijarlos a la pared de forma permanente. Para instalar este accesorio, véase la **fig. 2** o **3**. • En la **fig. 1** se ilustran todos los botones que pueden encontrarse en los transmisores, en función de cuál sea el modelo. Las funciones de estos botones son las siguientes:

A - Botones de "grupo" (solo en los modelos P6, P6S, W6 y W6S): sirven para seleccionar uno o varios sistemas de automatización a los que dirigir los comandos. Durante la memorización del transmisor, es necesario programar al menos uno de estos botones, asociándolos, como mínimo, a un sistema de automatización o, si procede, a varios sistemas. Esta operación permite que el botón se asocie a un "grupo para recibir comandos", lo que significa que los sistemas de automatización asociados a él recibirán los mismos comandos cuando se use el transmisor. Los demás botones se pueden programar siguiendo el mismo procedimiento, en función de los requisitos del propio sistema. A todos los efectos, es como contar con 6 transmisores independientes en un único dispositivo de mando.

B - Botones de mando (en todos los modelos): sirven para enviar comandos de subida (▲), parada (■) y bajada (▼). En los modelos P6, P6S, W6 y W6S, antes de enviar un comando, seleccione el "grupo" al que desea dirigir el comando.

C - Botones de control de los comandos automáticos (solo en los modelos P1S, P6S, W1S y W6S): el botón ☀ activa la recepción, desde el motor, de los comandos automáticos transmitidos desde posibles sensores climáticos existentes en la instalación y, por el contrario, el botón ☀ desactiva la recepción de estos comandos. Al pulsar el botón ☀, el sistema establece el funcionamiento automático del sistema de automatización mientras que, al pulsar el botón ☀, el sistema establece el funcionamiento manual. El sensor "Viento" no se puede desactivar porque sirve para proteger el sistema de automatización en la acción del viento. Con el funcionamiento automático activado, el usuario puede enviar comandos manuales en cualquier momento. Para obtener información adicional, consulte el manual del sistema de automatización y del sensor climático.

D - Botones de programación (en todos los modelos): en los motores compatibles (por ejemplo, en los de la serie Era Mat), estos botones se emplean para simplificar las operaciones de los procedimientos de programación: el botón **PRG** agiliza el acceso a los procedimientos, mientras que el botón **ESC** agiliza la salida de los mismos. Para acceder a los botones, retire la tapa de las pilas.

En los modelos P6, P6S, W6 y W6S: durante la ejecución de los procedimientos, cuando sea preciso seleccionar estos botones, primero es necesario seleccionar el único "grupo" en el que se está realizando el procedimiento.

VERIFICACIÓN DEL TRANSMISOR

Antes de memorizar el transmisor en el receptor del motor, compruebe que su funcionamiento sea correcto; para ello, pulse cualquier botón y observe si parpadea, o si se enciende el led (**fig. 1-E**). En caso de que no se encienda, lea el apartado "Sustitución de la pila" de este manual.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL TRANSMISOR

*• **Seleccionar un "grupo" al que enviar un comando** (solo para los modelos P6, P6S, W6 y W6S)*

Con estos modelos de transmisor, antes de enviar un comando, es necesario seleccionar el "grupo" (es decir, los sistemas de automatización asociados a él) al que desea dirigir el comando. Tras haber seleccionado el grupo, el led de dicho grupo permanece encendido durante algunos segundos y, antes de que se apague, se pueden seleccionar otros grupos para añadirlos al primero que haya seleccionado. Si realiza este procedimiento, si desea eliminar algún grupo que haya seleccionado por error, pulse brevemente el botón asociado para apagar el led correspondiente.

Tras haber seleccionado los grupos deseados, al apagarse automáticamente sus leds, los grupos permanecerán en la memoria del transmisor hasta cuando se seleccione el nuevo grupo o, si procede, varios grupos. Mientras permanezcan en memoria, será posible enviarles los comandos sin tener que seleccionarlos primero.

*• **Activar o desactivar la recepción de los comandos automáticos enviados desde un sensor climático** (solo para los modelos P1S, P6S, W1S y W6S)*

Con estos modelos de transmisores es posible activar o desactivar la recepción de los comandos automáticos procedentes de los posibles sensores climáticos conectados (por ejemplo, el sistema de automatización "Sol"). Para realizar una buena gestión de los sistemas de automatización conectados a los sensores climáticos, es aconsejable utilizar un único transmisor dotado de los botones correspondientes para activar o desactivar los comandos automáticos.

Solo para los modelos P6S y W6S: en estos transmisores, antes de activar o desactivar la función, es necesario seleccionar el "grupo" o, si procede, varios grupos, a los que se deseen dirigir los comandos. Durante la utilización de estos transmisores, a fin de comprobar si los grupos están activados o desactivados, basta con seleccionarlos uno a uno y observar el estado de los leds:

- ☀ encendido; ☀ apagado = función activada;
- ☀ apagado; ☀ encendido = función desactivada;

Nota – Si se seleccionan más grupos y los dos leds están apagados, significa que al menos hay un grupo con los comandos automáticos activados.

MEMORIZACIÓN DEL TRANSMISOR

Para memorizar el transmisor en una central, o bien en un receptor, puede utilizar uno de los siguientes procedimientos, siempre y cuando estos estén descritos en el manual de la central o del receptor:

A - Memorización en "Modo I"

B - Memorización en "Modo II"

C - Memorización de un transmisor nuevo a través de otro que ya esté memorizado

D - Memorización a través del "Código de activación" recibido desde un transmisor que ya esté memorizado

Las instrucciones detalladas de cada procedimiento se especifican en el manual de instrucciones del motor o de la central de mando con los que se desea manipular el transmisor. Estos manuales también están disponibles en el sitio web: www.niceforyou.com. Habida cuenta de que, en los manuales, los botones de los transmisores pueden identificarse mediante símbolos o números, consulte la **fig. 1-B** para conocer la correspondencia entre estos y los botones.

A - Memorización en "Modo I"

Este modo transfiere automáticamente y al mismo tiempo los distintos comandos disponibles en el motor, a través de los distintos botones disponibles en el transmisor, sin que el installador tenga la posibilidad de modificar la combinación entre los comandos y los botones. Dicho de otro modo, durante la ejecución del procedimiento para memorizar el transmisor en este modo, **es el sistema** el que asocia automáticamente los comandos disponibles en el motor con cada botón del transmisor. Al finalizar el procedimiento, cada botón se asociará a un comando determinado, en función del esquema establecido de fábrica.

B - Memorización en "Modo II"

Este modo permite asociar manualmente uno de los comandos disponibles en el motor con uno de los botones del transmisor, de forma que el installador pueda seleccionar el comando y el botón deseados. Dicho de otro modo, durante la ejecución del procedimiento que memoriza el transmisor en este modo, **es el instalador** el que asocia el comando deseado (entre los disponibles en el motor) al botón deseado del transmisor. Al finalizar el procedimiento, será necesario repetir el procedimiento para memorizar otro botón asociado a otro comando deseado.

¡Atención! - Cada sistema de automatización tiene su propia lista de comandos memorizables en Modo II; por tanto, consulte el manual del motor o de la central para seleccionar el comando que desea asociar al botón del transmisor.

C - Memorización de un transmisor nuevo a través de otro que ya esté memorizado

Este procedimiento permite memorizar transmisores adicionales, pero siempre y cuando en el motor ya esté memorizado al menos un transmisor. El procedimiento permite memorizar un nuevo transmisor en el motor, funcionando a una distancia máxima de este de 20 m, junto a otro transmisor que ya esté memorizado en el mismo motor. El procedimiento permite que el nuevo transmisor memorice los mismos comandos existentes en el que ya está memorizado.

D - Memorización a través del "Código de activación"

Importante – Este procedimiento es específico para los motores y las centrales que forman parte de la serie **Era** de Nice.

Los transmisores de las series Era-P y Era-W poseen un "código de activación". La transferencia de este código desde un transmisor ya memorizado (antiguo) a otro que se vaya a memorizar (nuevo) permite que el motor reconozca el nuevo y, por tanto, también lo pueda memorizar automáticamente durante la transmisión de los primeros comandos. **¡Atención!** – La transferencia solo se puede realizar entre transmisores que pertenezcan a las mismas series Era-P y Era-W. El procedimiento es el siguiente:

01. Aproxime entre sí los dos transmisores tal como se ilustra en la **fig. 6** (para Era P), o bien en la **fig. 7** (para Era W), y manténgalos unidos hasta completar el procedimiento.

02. En el transmisor "nuevo": mantenga pulsado el botón ▲ (en los modelos P6, P6S, W6 y W6S, primero ha de pulsar durante un momento el "grupo" en que se desea memorizar el código de activación); a continuación, suelte el botón después de que se encienda el led con luz fija en el transmisor "anterior". Al soltar el botón, el led empieza a parpadear.

03. En el transmisor "anterior":

• En los modelos P1, P1S, W1 y W1S: pulse el botón ▼ y, a continuación, suéltelo. Al soltarlo, los leds de los dos transmisores parpadearán durante un breve período de tiempo (*= código de activación transferido*).

• En los modelos P6, P6S, W6 y W6S: pulse el botón del grupo que contiene el código de activación que se vaya a transferir y, a continuación, suéltelo. Al soltarlo, los leds de los dos transmisores parpadearán durante un breve período de tiempo (*= código de activación transferido*).

Durante el procedimiento, el led empieza a parpadear rápidamente para indicar un posible error:

10 destellos = error de comunicación entre los dispositivos.

15 destellos = memorización no realizada porque se ha superado el tiempo límite.

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Cuando las pilas estén descargadas, el transmisor reduce el alcance significativamente. En particular, al pulsar un botón, se percibe que el led se enciende con retraso *(= pilas casi descargadas)* o que la intensidad de la luz del led se atenúa *(= pilas totalmente descargadas)*. En estos casos, para restablecer el buen funcionamiento del transmisor, sustituya las pilas descargadas con dos del mismo tipo, pero respete siempre la polaridad (véase la **fig. 4** o **5**).

*• **Eliminación de las pilas***

¡Atención! – Las pilas descargadas contienen sustancias contaminantes y, por tanto, no deben desecharse en lugares habilitados para los residuos urbanos. Por tanto, es necesario desechar las pilas mediante la recogida selectiva de recogida "selectiva" prevista por la legislación local vigente.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto forma parte del sistema de automatización que controla y, por tanto, debe desecharse con él. Al igual que con la installación, incluso al finalizar la vida útil del producto en cuestión, las operaciones de eliminación deben realizarse personas cualificadas a tal efecto. Este producto está fabricado con varios tipos de materiales: algunos de ellos pueden reciclarse y otros se deben desechar. Es preciso obtener información acerca de los sistemas de reciclaje y eliminación previstos en la normativa vigente en su región para esta categoría de producto. **¡Atención!** – Algunos componentes del producto pueden contener sustancias contaminantes que, de liberarse al medio ambiente, podrían causar daños graves al medio ambiente y a la salud humana. Según indica el símbolo que aparece en el lateral, está prohibido desechar este producto en lugares habilitados para residuos domésticos. Por tanto, practique la "recogida selectiva" para su eliminación en función de los métodos estipulados en la normativa vigente en su región. También puede devolver el producto al vendedor cuando vaya a adquirir un producto nuevo equivalente. **¡Atención!** – La normativa aplicable a escala local podrían imponer fuertes sanciones en caso de que este producto se deseche de forma inadecuada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITALIANO

Istruzioni originali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D'USO

Il presente trasmettitore fa parte della famiglia "**Era-P**" / "**Era-W**" di Nice. I trasmettitori di questa famiglia sono destinati al comando di automazioni per tende da esterno, schermi solari e tapparelle: **qualsiasi altro uso è improprio e vietato!**

Caratteristiche funzionali

• La famiglia "Era-P" è composta da modelli portatili ("P") mentre, la famiglia "Era-W", da modelli fissati al muro ("W"). • Sono disponibili modelli a 1 o 6 "gruppi" a cui indirizzare i comandi e modelli con comandi per la gestione dei sensori climatici. • Alcuni modelli sono forniti di un gancio per appendere trasmettitore al portachiavi o accessori. • Il tasto o i tasti premuti di una pastra per fissarlo stabilmente al muro. Per installare un modello portatile, vedere il paragrafo "Fissaggio" a fig. 1 e riporta tutti i casi che possono essere presenti sul trasmettitore, e in base al modello. Il loro utilizzo è il seguente:

- **A - Tasti di "gruppo"** (in tutti i modelli: P6, P6S, W6, W6S): servono a selezionare l'automazione (o le automazioni) a cui destinare i comandi. Durante la memorizzazione del trasmettitore, è necessario memorizzare almeno uno di questi tasti, associandovi almeno un'automazione (o più automazioni). Questo rende il tasto un "gruppo" a cui sono destinate dei comandi", nel senso che le automazioni associate ad esso riceveranno gli stessi comandi durante l'uso del trasmettitore. Gli altri tasti disponibili possono essere programmati in modo analogo, in base alle esigenze del proprio impianto. A tutti gli effetti, ciascun tasto è come il trasmettitore indipendenti in un singolo dispositivo di comando.
- **B - Tasti di comando** (in tutti i modelli): servono per inviare i comandi di salita (▲), discesa (▼) e stop (■). In modelli P6, P6S, W6, W6S, prima di inviare un comando, selezionare il "gruppo" a cui inviarlo (vedi sopra).
- **C - Tasti di controllo dei comandi automatici** (solo nei modelli P1S, P6S, W1S, W6S): il tasto ☀ abilita (il tasto ☁ disabilita) la ricezione dei comandi automatici provenienti dai sensori climatici da eventuali sensori climatici presenti nell'installazione. Alla pressione del tasto ☀ il sistema imposta il funzionamento **Automatico**, mentre, premendo il tasto ☁ il sistema imposta il funzionamento **Manuale** (vedi paragrafo successivo). Il tasto "Vento" non può essere disabilitato in quanto serve a proteggere l'automazione dall'azione del vento. Con il funzionamento automatico attivo, l'utente può comunque inviare i comandi manuali in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale dell'automazione o del sensore climatico.
- **D - Tasti di programmazione** (in tutti i modelli): nei motori compatibili (si veda il manuale del motore), questi tasti servono a semplificare lo svolgimento delle procedure di programmazione: il tasto **PRG** velocizza l'accesso alla procedura, mentre il tasto **STOP** ne interrompe l'uscita da queste. Per accedere ai tasti rimuovere il coperchio della batteria.

Nei modelli P6, P6S, W6, W6S: durante l'esecuzione delle procedure, quando è richiesta la pressione di questi tasti e nessuno di essi è presente, premere il singolo "gruppo" nel quale si sta eseguendo la procedura.

VERIFICA DEL TRASMETTITORE

Prima di memorizzare il trasmettitore nel ricevitore del motore, verificare il suo corretto funzionamento premendo un tasto qualsiasi e osservando contemporaneamente l'accensione del Led (fig. **1-L**). Se il Led non si accende, vedere il paragrafo "Sostituzione della batteria" in questo manuale.

FUNZIONI SPECIFICHE DEL TRASMETTITORE

- ***Selezionare un "gruppo" a cui inviare un comando*** *(solo per i modelli P6, P6S, W6, W6S)*

Con questi modelli, prima di inviare un comando è necessario selezionare il "gruppo" (cioè, le automazioni associate a questo) al quale indirizzare il comando. Dopo aver selezionato il "gruppo", il suo Led resta acceso qualche secondo e, prima che si spenga, è possibile selezionare altri gruppi da aggiungere (premere nuovamente per eliminare un gruppo selezionato erroneamente, spegnere il suo Led premendo brevemente il tasto associato).

Dopo aver selezionato i gruppi desiderati, allo spegnimento automatico dei loro Led i gruppi resteranno nella memoria del trasmettitore fino a quando non verrà inviato un altro gruppo (o più gruppi). Nel periodo della loro permanenza in memoria sarà possibile inviare loro i comandi senza doverli selezionare prima.

- ***Abilitare o disabilitare la ricezione dei comandi automatici inviati dai sensori climatici*** *(solo per i modelli P1S, P6S, W1S, W6S)*

Con questi modelli di trasmettitore è possibile abilitare o disabilitare la ricezione dei comandi automatici provenienti da eventuali sensori climatici collegati (ad esempio, l'automatismo "Sole"). Per la buona gestione delle automazioni collegate a dei sensori climatici, è consigliabile che un unico trasmettitore provvisto dei tasti per abilitare o disabilitare i comandi automatici.

Solo per i modelli P6S e W6S: in questi trasmettitori, prima di abilitare o disabilitare la funzione è necessario selezionare il "gruppo" (o più gruppi) al quale si desidera indirizzare l'operazione. Durante l'uso di questi trasmettitori, per controllare se i gruppi sono abilitati o disabilitati, basta selezionare questi uno per uno: il Led indica lo stato come segue:

- ☀ acceso; ☁ spento = funzione abilitata;
- ☀ spento; ☁ acceso = funzione disabilitata;

Nota *– Se si selezionano più gruppi e i due Led appaiono spenti, significa che c'è almeno tra gruppo che ha i comandi automatici abilitati.*

MEMORIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE

Per memorizzare il trasmettitore in una centrale (o in un ricevitore) è possibile usare una delle due modalità di procedura, disponibili nel trasmettitore. Per la descrizione di questa procedura, fare riferimento al manuale della centrale.

Le istruzioni dettagliate di ciascuna procedura sono riportate nel manuale istruzioni del motore o della centrale di comando con cui si desidera usare il trasmettitore. Questi modelli sono dispondibili anche nel sito: www.niceforyou.com. Poiché ne risultati i tasti del trasmettitore possono essere certificati con simboli o numeri, fare riferimento alla **fig. 1-B** per conoscere la corrispondenza fra questi e i tasti del trasmettitore.

A - Memorizzazione in "Modo I"

Questa modalità trasferisce in automaticamente, tutti insieme, i vari comandi disponibili nel motore, nei vari tasti disponibili sul trasmettitore, senza dare la possibilità all'installatore di modificare l'abbinamento tra tasti e comandi. Questa è la modalità più facile e veloce da eseguire, ma è sconsigliata quando si desidera personalizzare il trasmettitore.

Per memorizzare il trasmettitore in questa modalità, è sufficiente la procedura che memorizza il trasmettitore a partire da un trasmettitore già memorizzato. Se non è disponibile un trasmettitore già memorizzato, è necessario accedere alla programmazione del motore, ad ogni tasto presente sul trasmettitore. Al termine della procedura, per memorizzare un altro tasto o un altro trasmettitore, occorre ripetere la procedura.

Attenzione! – Questa modalità di memorizzazione ha una propria lista di comandi memorizzabili in Modo II; quindi consultare il manuale del motore o della centrale per scegliere il comando che si desidera abbinare a tasto del trasmettitore.

C - Memorizzazione di un nuovo trasmettitore tramite un'altro già memorizzato

Questa procedura permette di memorizzare ulteriori trasmettitori, uno per volta, a partire da un trasmettitore già memorizzato. La procedura permette di memorizzare un nuovo trasmettitore mantenendosi alla distanza di massimo 20m da questo, insieme a un trasmettitore già memorizzato nella stessa motore. La procedura consente al nuovo trasmettitore di assumere le stesse impostazioni di stessi comandi presenti in quello già memorizzato.

D - Memorizzazione tramite il "Codice di Abilitazione"

Importante – Questa procedura è specifica per i motori e le centrali che hanno la funzione **Era ID**.

I trasmettitori delle famiglie Era-P ed Era-W possiedono un "codice di abilitazione". Il trasferimento di questo codice da un trasmettitore già memorizzato a quello ultimo di essere memorizzato (nuovo) permette a quest'ultimo di essere riconosciuto dal motore come "già memorizzato" e di essere memorizzato automaticamente da questo durante l'invio dei primi comandi. **Attenzione!** – il trasferimento può avvenire soltanto fra trasmettitori appartenenti alla famiglia Era-P ed Era-W, e la procedura è la seguente:

01. Avvicinare tra loro i due trasmettitori (nuovo e motore) con i tasti rivolti l'un l'altro, ad una distanza di **7** cm. Per Era-W), e mantenere attaccato l'uno all'altro fino alla fine della procedura.

02. Sul trasmettitore "nuovo": mantenere premuto il tasto ▲ (nei modelli P6, P6S, W6, W6S, premere brevemente prima il "gruppo" nel quale si desidera memorizzare il codice di abilitazione), quindi rilasciare il tasto dopo l'accensione fissa del Led, dopo circa 3 secondi. L'esecuzione, tale. Al rilascio del tasto, questo Led inizia a lampeggiare.

03. Sul trasmettitore già memorizzato: premere e rilasciare il tasto ▼. Al rilascio del tasto i Led dei due trasmettitori lampeggiano per qualche istante *(= codice di abilitazione trasferito)*.

• nei modelli P6, P6S, W6, W6S: premere e rilasciare il tasto del gruppo che contiene il codice di abilitazione da trasferire. Al rilascio del tasto i Led dei due trasmettitori lampeggiano per qualche istante *(= codice di abilitazione trasferito)*.

Durante la procedura, un eventuale errore viene segnalato dai Led con i seguenti lampeggi:

10 lampeggi = errore di comunicazione tra i dispositivi.

15 lampeggi = memorizzazione non avvenuta per superamento del tempo limite.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Quando le batterie sono scariche, il trasmettitore riduce sensibilmente la portata. In particolare, premendo un tasto si nota che il Led si accende debolmente o non si accende affatto (*= l'intensità della luce del Led si affievolisce (= batterie totalmente scariche*). In questi casi, per ripristinare il regolare funzionamento del trasmettitore, usare le batterie di ricambio con due dello stesso tipo, rispettando la polarità (vedere la **fig. 4 a fig. 4**).

• Smaltimento delle batterie

Attenzione! – Le batterie scariche contengono sostanze inquinanti e pertanto non devono essere smaltite con i rifiuti comuni. Occorre smaltirle utilizzando i metodi di raccolta separata', previsti dalle normative vigenti sul vostro territorio.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è parte integrante dell'automazione che comanda e dunque deve essere smaltito insieme con essa. Come per le operazioni d'installazione, anche al termine della vita di questo prodotto, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato. Questo prodotto costituito da diversi tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono essere smaltiti. Informatevi sui sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio, per questa categoria di prodotto. **Attenzione!** – alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose che, se disperse nell'ambiente, potrebbero provocare effetti dannosi sull'ambiente stesso e sulla salute umana. Come indicato dal simbolo a lato, è vietato gettare questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. Eseguire quindi la "raccolta separata" per lo smaltimento, secondo i metodi previsti dai vostri regolamenti vigenti sul vostro territorio, oppure riconsegnare il prodotto al venditore nel momento in cui ne acquistate una nuova versione. **Attenzione!** – i regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

■ **Alimentazione**: 2 batterie alcaline da 1,5 Vdc tipo AAA ■ **Durata batteria**: stimata 2 anni, con 10 trasmissioni al giorno ■ **Frequenza**: 433,92 MHz (±100 kHz) ■ **Potenza rilasciata**: stimata circa 1 mW E.R.P. ■ **Codificazione**: standard comandi Bidirezionale con Fix-Dig, rolling code a 72 bit ■ **Temperatura di funzionamento**: -20°C; +55°C ■ **Portata**: stimata 200 m (all'esterno); 35 m (se all'interno di edifici) (*) ■ **Grado di protezione**: IP 40 (utilizzo in ambienti riparati) ■ **Dimensioni**: Era-P: 49 x 150 x 14 mm; Era-W: 80 x 80 x 15 mm ■ **Peso**: Era-P: 85 g; Era-W: 70 g

Note: (*) La portata del trasmettitore e la capacità di ricezione del ricevitore radio possono essere influenzate da altri dispositivi, esempio: allarmi, radiocuffie, ecc.) che operano nella vostra zona alla stessa frequenza. In questi casi, Nice non può offrire nessuna garanzia circa la reale portata dei propri dispositivi. • Tutte le caratteristiche tecniche riportate, sono riferite ad una temperatura ambientale di 20°C (±5°C). • Nice S.p.a. si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento lo ritenga necessario, mantenendone comunque le stesse funzionalità e destinazione d'uso.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Nota: il contenuto di questa dichiarazione corrisponde a quanto dichiarato nell'ultima revisione ufficiale disponibile, prima della pubblicazione di questo manuale, presso i locali della sede di Nice S.p.a., e in particolare, alla sua ultima revisione disponibile prima della stampa di questo manuale. Il testo qui presente è stato riadattato per motivi editoriali. Copia della dichiarazione originale può essere richiesta a Nice S.p.a. (TV) (I).

Numero dichiarazione: 424/ERA-P-W; Lingua: IT

Il sottoscritto Luigi Paro, in qualità di Amministratore Delegato della NICE S.p.A. (via Pezza Alta n°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy), dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti P1, P1S, P6, P6S, W1, W1S, W6, W6S risultano conformi ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva comunitaria 1999/5/CE (9 marzo 1999), per l'uso cui gli apparecchi sono destinati. In accordo alla stessa direttiva (allegato V), il prodotto risulta in classe 1 e marcato **CE 0682**

Ing. Luigi Paro (*Amministratore Delegato*)

DEUTSCH

Originalanleitungen

PRODUKTBESCHREIBUNG UND EINSATZ

Der vorliegende Sender ist Teil der Familie "**Era-P**" / "**Era-W**" der Firma Nice. Die Sender dieser beiden Familien dienen zur Steuerung von Automationen für Markisen, Sonnenschutzsysteme oder Rollläden: **jede andere Benutzung ist unsachgemäß und daher untersagt!**

Funktionelle Merkmale

• Die Familie „Era-P" besteht aus tragbaren Modellen („P"), während die Familie „Era-W" aus an der Wand befestigten Modellen („W") besteht. • Es sind Modelle mit 1 oder 6 „Gruppen" erhältlich, an die die Befehle gerichtet werden können, und Modelle mit Steuerungen zur Verwaltung der Klimasensoren. • Einige Modelle sind mit einem Clip für den Gürtel versehen, um den Sender vorübergehend an der Wand aufhängen zu können, andere werden mit einer Platte, um sie fest an der Wand zu befestigen. Zur Installation dieses Zubehörs siehe **Abb. 2** und **3**. • Je nach Anzahl der Tasten ausgeführt, die auf den verschiedenen Sendern vorhanden sind. Um den Sender nutzen zu können, müssen Modelle mit Tasten ausgestattet, die auf mindestens einer Automation (oder mehreren Automationen) zugeordnet werden. Dadurch wird die Taste zu einer „Gruppe für den Empfang von Befehlen", in dem die Befehle zugeordneten Automationen während des Gebrauchs des Senders die gleichen Befehle empfangen werden. Die übrigen verfügbaren Tasten können auf gleiche Weise programmiert werden, je nach den Bedürfnissen der eigenen Anlage. Es ist also so, als würden in einem Gehäuse mehrere Sender in einer einzelnen Steuervorrichtung.

■ **Befehlstasten** (bei allen Modellen): Diese dienen zur Übermittlung der Befehle Auf (▲), Ab (▼) und Stopp (■). Bei den Modellen P6, P6S, W6 und W6S, vor Übermittlung eines Befehls, die „Gruppe" auswählen, an die der Befehl gerichtet werden soll.

■ **Steuertasten der automatischen Befehle** (nur bei den Modellen P1, P1S, W1, W1S): Mit der Taste ☀ aktiviert (die Taste ☁ deaktiviert) den Empfang seitens des Motors der automatischen Befehle, die von etwag in der Installation vorhandenen Klimasensoren gesendet werden. Durch Drücken der Taste ☀ stellt das System den automatischen Betrieb ein, durch Drücken der Taste ☁ stellt das System den manuellen Betrieb der Automation einstellt. Der Sensor „Wind" kann nicht deaktiviert werden, da dieser dazu dient, die Automation vor den Schäden des Windes zu schützen. Bei aktiviertem automatischen Betrieb, kann der Sender auch manuelle Befehle übermitteln. Für weiterführende Informationen siehe Anleitung der Automation und des Klimasensors.

■ **Programmiertasten** (bei allen Modellen): Bei kompatiblen Motoren (z.B. die der Familie Era Mat) dienen diese Tasten zur Vereinfachung der Programmiervorgänge: Die Taste **PRG** beschleunigt den Zugang zu den Verfahren, während die Taste **ESC** das Verlassen dieser Verfahren beschleunigt. Um zu den Tasten zugreifen zu können, den Batteriedeckel entfernen.

Bei den Modellen P6, P6S, W6 und W6S: Während der Durchführung der Verfahren, wenn das Drücken dieser Tasten gefordert wird, muss zuerst die einzelne „Gruppe" ausgewählt werden, in der das Verfahren durchgeführt wird.

ÜBERPRÜFUNG DES SENDERS

Bevor man den Sender im Empfänger des Motors speichert, muss geprüft werden, ob er korrekt arbeitet: Hierzu auf eine beliebige Taste drücken und beobachten, ob sich gleichzeitig die Led einschaltet (**Abb. 1-L**). Andernfalls im Abschnitt „Ersatz der Batterie" in dieser Anleitung nachlesen.

SPEZIFISCHE FUNKTIONEN DES SENDERS

- ***Eine „Gruppe" auswählen, an die ein Befehl gerichtet werden soll*** *(nur bei den Modellen P6, P6S, W6 und W6S)*

Bei diesen Modellen, vor dem Senden eines beliebigen Befehls eine „Gruppe" (d.h. die diesen zugeordneten Automationen) auswählen, an die der Befehl gerichtet werden soll. Nach Auswahl einer „Gruppe", bleibt deren Led einige Sekunden lang eingeschaltet und, bevor sie sich ausschaltet, ist es möglich, weitere Gruppen auszuwählen, um sie den ausgewählten Gruppe hinzuzufügen: werden sollen (zum Löschen einer versehentlich ausgewählten Gruppe, muss deren Led ausgeschaltet werden, indem die Befehlstaste kurz gedrückt wird).

Nach Auswahl der gewünschten Gruppen verbleiben diese beim automatischen Ausschalten ihrer Leds so lange im Speicher des Senders, bis eine neue Gruppe (oder mehrere Gruppen) ausgewählt wird/werden. Solange sich die Gruppen im Speicher befinden, können Befehle an diese gerichtet werden, ohne dass sie zuvor ausgewählt werden müssen.

- ***Aktivierung bzw. Deaktivierung des Empfangs der von einem Klimasensor übermittelten automatischen Befehle*** *(nur bei den Modellen P1, P1S, W1, W1S und W6 und W6S)*

Bei diesen Sendermodellen kann der Empfang der von etwag angeschlossenen Klimasensoren (zum Beispiel die Automatik „Sonne") übermittelten automatischen Befehle aktiviert bzw. deaktiviert werden. Zur guten Verwaltung der an Klimasensoren angeschlossenen Automationen sind empfohlen, einen einzelnen Sender zu verwenden, der über Tasten zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der automatischen Befehle verfügt.

Nur bei den Modellen P6S und W6S: Bei diesen Sendern muss vor Aktivierung bzw. Deaktivierung des Empfangs der automatischen Befehle die Gruppe (oder die Gruppen) ausgewählt werden, an die diese Befehle gerichtet werden sollen. Während der Verwendung dieser Sender reicht es zur Kontrole, ob die Gruppen aktiviert oder deaktiviert sind, dass diese beobachtet werden: Dazu die Leds der ausgewählten Gruppen beobachten: 10 Mal Blinken = Kommunikationsfehler zwischen den Vorrichtungen.

- eingeschaltet; ☁ ausgeschaltet = Funktion aktiviert;
- ☀ ausgeschaltet; ☁ eingeschaltet = Funktion deaktiviert;

Anmerkung *– Werden mehrere Gruppen ausgewählt und die beiden Leds blieben ausgeschaltet, bedeutet das, dass mindestens eine Gruppe mit aktivierten automatischen Befehlen ausgewählt ist.*

SPEICHERUNG DES SENDERS

Zum Speichern des Senders in einer Steuerung (oder in einem Empfänger) gibt es zwei Modalitäten: Es wird empfohlen, den wenn dieses Verfahren in der Anleitung der Steuerung verwendet wird. Weitere Informationen zu den Verfahren sind der Anleitung der Steuerung zu entnehmen.

Detaillierte Angaben zu jedem dieser Verfahren sind in den Anleitungen des Motors oder der Steuerung enthalten, mit denen der Sender kompatibel ist. Diese Anleitungen sind auch im Internet unter www.niceforyou.com zur Verfügung. Da in diesen Anleitungen die Tasten der Sender mit Symbolen oder Zahlen angezeigt sind, siehe **Abb. 1-B** für die Entsprechung dieser Symbole und Zahlen mit den Tasten des Senders.

A - Speicherung im „Modus I"

Dieser Modus übertägt automatisch und auf einmal alle im Motor verfügbaren Befehle, die auf dem Sender verfügbaren Tasten, ohne dem Installateur die Möglichkeit zu geben, die Zuordnung zwischen Befehlen und Tasten zu ändern. Es ist dieses Verfahren, das schneller und einfacher durchzuführen ist, wenn sie in der Umwelt sitzend und die Gesundheit des Menschen haben können, wenn man eine Personalisierung des Fernsteuerung beabsichtigt.

Um den Sender in dieser Modalität zu speichern, reicht es, einen bereits gespeicherten Sender zu verwenden. Wenn kein bereits gespeicherter Sender verfügbar ist, muss der Zugang zur Programmierung des Motors an jeder Taste des zu speichernden Senders erfolgen. Nach Abschluss des Verfahrens, um einen weiteren Sender oder eine weitere Taste zu speichern, das Verfahren wiederholen.

Achtung! – Jede Automation verfügt über eine eigene Befehlsliste, die im Modus II gespeichert werden kann; sehen Sie also in der Anleitung des Motors oder der Steuerung nach, um den Befehlsauswahlen, die Sie durch die Übertragung nicht zuvor konnten möchten.

C - Speicherung eines neuen Senders über einen bereits gespeicherten Sender

Dieses Verfahren ermöglicht die Speicherung von weiteren Sendern, wenn jedoch im Motor bereits mindestens ein Sender gespeichert ist. Der neue Sender muss sich in der Nähe des Senders im Motor zu speichern, und zwar aus einer Entfernung von höchstens 20 m von diesem und mit einem Sender, der bereits im selben Motor gespeichert ist. Das Verfahren ermöglicht dem neuen Sender, die selben Befehle zu speichern, die im bereits gespeicherten Sender vorhanden sind.

D - Speicherung über einen „Freigabecode"

Wichtig – Dieses Speicherverfahren dient speziell für die Motoren und Steuerungen, die Teil der Produktlinie **Era** der Firma Nice sind.

Die Sender der Familien Era-P und Era-W besitzen einen „Befähigungscode". Die Übertragung dieses Codes von einem bereits gespeicherten Sender auf einen neuen (neuen) Sender, der noch gespeichert werden muss, ermöglicht letzterem, vom Motor erkannt zu werden, als „bereits gespeichert" und ermöglicht den ersten Befehle automatisch gespeichert zu werden. **Achtung!** – Die Übertragung kann nur zwischen Sendern der Familien Era-P und Era-W gemacht werden. Die Vorgehensweise ist wie folgt:

01. Die beiden Sender, wie in **Abb. 6** (für Era P), oder in **Abb. 7** (für Era W) gezeigt, aneinander annähern und sie beide bis zum Abschluss des Verfahrens direkt nebeneinander halten.

02. Am „neuen" Sender: Die Taste ▲ gedrückt halten (bei den Modellen P6, P6S, W6 und W6S zuerst kurz auf die „Gruppe" drücken, in der die Befehlsfunktionen gespeichert werden soll), und die Taste wieder loslassen, wenn die Led (die zwei Leds) nach kurzer Zeit aufleuchtet. Beim Loslassen der Taste beginnt diese Led (beginnen diese zu blinken.

03. Am „alten" Sender:

• Bei den Modellen P1, P1S, W1 und W1S: Die Taste ▼ drücken und wieder loslassen: Beim Loslassen der Taste blinken die Leds beider Sender einige Augenblicke lang (= *Befähigungscode übertragen*).

• Bei den Modellen P6, P6S, W6 und W6S: Die Taste der Gruppe drücken und wieder loslassen, die den Befähigungscode enthält, der übertragen werden soll. Beim Loslassen der Taste blinken die Leds beider Sender einige Augenblicke lang (= *Befähigungscode übertragen*).

WARTUNG DES SENDERS

Wenn die Reichweite des Senders reduziert oder die Deutlich seine Batterien fast leer, und zwar **Batterien ersetzen**, sobald sie nicht mehr richtig funktionieren. Dazu die Batterien gemäß der Polarität (siehe **Abb. 4**) und Typ ersetzt werden. Die in **Abb. 4** oder **5** gezeigte Polung beachten.

• Entsorgung der Batterien

Achtung! – Die leeren Batterien enthalten Schadstoffe und dürfen daher nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie müssen nach den örtlich gültigen Vorschriften getrennt entsorgt werden.

ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Das vorliegende Gerät ist wesentlicher Bestandteil der Automation, die sie steuert, und muss daher zusammen mit dieser entsorgt werden. Wie die Installationsarbeiten muss auch die Abschlussphase der Entsorgung durch qualifizierte Fachpersonal ausgeführt werden. Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Arten von Materialien, einige können recycelt werden, andere müssen hingegen entsorgt werden. Informieren sie sich über die Recycling- oder Entsorgungssysteme für diese Produkt, die in ihrem Land vorgesehen sind, oder wenden sie sich an Fachpersonal. **Achtung!** – Einige Teile des Produkts können Schadstoffe oder gefährliche Stoffe enthalten, die bei Verteilung in die Umwelt schädliche Auswirkungen auf die Umwelt selbst und die Gesundheit des Menschen haben können. Wie durch das nebenstehende Symbol angezeigt, ist es verboten, dieses Produkt im Hausmüll zu entsorgen. Führen sie also eine „Mülltrennung" für die Entsorgung, die von den geltenden Vorschriften auf ihrem Gebiet vorgesehen ist, oder geben sie das Produkt an den Verkäufer zurück, wenn sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen. **Achtung!** – Die örtlich geltenden Vorschriften können schwere Strafen vorsehen, wenn dieses Produkt unsachgemäß entsorgt wird.

TECHNISCHE MERKMALE DES PRODUKTS

■ **Versorgung**: 2 1,5 Vdc Alkali-Batterien des Typs AAA ■ **Dauer der Batterie**: geschätzt 2 Jahre, mit 10 Sendungen pro Tag ■ **Frequenz**: 433,92 MHz (±100 kHz) ■ **Abgestrahlte Leistung**: ca. 1 mW E.R.P. ■ **Funkcodierung**: Standard O-Code Bidirektional mit Fix-Dig, Rolling Code mit 72 Bit ■ **Betriebstemperatur**: -20°C; +55°C ■ **Reichweite**: ca. 200 m (außen); 35 m im Gebäude (*) ■ **Schutzgrad**: IP 40 (Verwendung in vor Unbe Anwendung in geschützten Umgebungen) ■ **Abmessungen**: Era-P: 49 x 150 x 14 mm; Era-W: 80 x 80 x 15 mm ■ **Gewicht**: Era-P: 85 g; Era-W: 70 g

Anmerkung *• (*) Die Reichweite der Sender und das Empfangsvermögen der Empfänger wird durch andere Vorrichtungen stark beeinflusst (wie z. B.: Alarme, Kopfhörer, usw.), die auf der selben Frequenz arbeiten. Nice kann in diesen Fällen kein die Firma Nice die effektive Reichweite der Vorrichtungen nicht garantieren. • Alle angegebenen technischen Merkmale beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20°C (±5°C). • Nice behält sich das Recht vor, an jederzeit als nötig betrachtete Änderungen am Produkt vorzunehmen, wobei Funktionalitäten und Einsatzzweck beibehalten werden.*

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hinweis: Der Inhalt dieser Erklärung entspricht den Angaben im offiziellen Dokument, das im Sitz von Nice S.p.A. (TV) vorliegt. Der Text wurde für redaktionelle Zwecke neu bearbeitet. Eine Kopie der ursprünglichen Erklärung kann bei Nice S.p.a. (TV) Italy angefordert werden.

Nummer der Erklärung: **424/ERA-P-W**; Sprache: **DE**

Der Unterzeichnende, Luigi Paro, im amte des Geschäftsführers des Unternehmens NICE S.p.A. (Via Pezza Alta 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy), erklärt unter seiner Verantwortung, dass die Produkte P1, P1S, P6, P6S, W1, W1S, W6, W6S den grundsätzlichen Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/ EG (vom 9. März 1999) für die jeweiligen Anwendungszwecke entsprechen. In Übereinstimmung mit der Richtlinie (Anlage V), entspricht das Produkt der Klasse 1 und ist **CE 0682** gekennzeichnet.

Ing. Luigi Paro (*Geschäftsführer*)

POLSKI

Instrukcje oryginalne

OPIS UPRZĄDZENIA I JEGO PRZEZNACZENIE

Niniejszy nadajnik stanowi część rodziny produktów „**Era-P**" / „**Era-W**" firmy Nice. Nadajniki należące do tych dwóch rodzin przeznaczone są do sterowania automatami do markiz zewnętrznych, rolet przeciwsłonecznych lub rolet: **Wszelkie inne użycie jest niezgodne z przeznaczeniem i zabronione!**

Charakterystyka funkcjonalna

• Rodzina produktów „Era-P" składa się z modeli przenośnych ("P"), natomiast w skład rodziny produktów „Era-W" wchodzą modele mocowane do ściany ("W"). • Dostępne są modele składające się z jednej lub sześciu „grup", do których adresowane są polecenia, oraz modele z przyciskami do sterowania czujnikami klimatycznymi. • Niektóre modele wyposażone są w zaczep, który umożliwia przenoszenie nadajnika na kółku do kluczy, inne posiadają płytę służącą do ich trwałego montażu na ścianie. W celu zainstalowania przenośnego urządzenia dostarczonego wspornik, patrz **rys. 2** lub **3**. • Na **rys. 1** przedstawione są wszystkie przyciski, jakie mogą znajdować się na nadajniku oraz w zależności od danego modelu. Ich zastosowanie jest następujące:

- **A - Klawisze „grupowe"** (tylko w modelach P6, P6S, W6, W6S): służą do wyboru automatyki (lub automatyki), do których ma być kierowane polecenia. Podczas nadawania nadajnika, należy zaprogramować przynajmniej jeden z tych przycisków przypisując do niego przynajmniej jeden lub więcej automatyki. Czyni to przycisk „grupą do otrzymywania poleceń". Pozostałe przyciski przypisuje się niego automaty będą otrzymywały podczas pracy nadajnika. [ta same polecenia. Pozostałe przyciski można zaprogramować w podobny sposób, w zależności od wymogów posiadanej instalacji. W rzeczywistości system taki działa podobnie jak kilka nadajników umieszczonych w jednym urządzeniu sterującym.
- **B - Przyciski sterujące** (we wszystkich modelach): służą do wysyłania poleceń otwierania (▲), zamykania (▼) i stopu (■). W modelach P6, P6S, W6, W6S przed wysłaniem polecenia należy zaznaczyć „grupę" do której adresowane jest polecenie.
- **C - Przyciski sterowania czujnikami pogodowymi** (tylko w modelach P1S, P6S, W1S, W6S): przyciski ☀ włącza (przycisk ☁ dezaktywuje) funkcję odbioru przez silnik automatycznych poleceń, przekazywanych przez ewentualne czujniki klimatyczne zainstalowane w instalacji. W niektórych miejscach przycisku ☀ system ustawia automatyczny tryb pracy, natomiast naciśnięcie przycisku ☁ powoduje, że system zaczyna ręczny tryb pracy automatu. Czujnik „Wiatr" nie może zostać wyłączony, gdyż służy do ochrony automatyki przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wiatr. W trybie automatycznym użytkownik może wysyłać w dowolnym momencie polecenia ręczne. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku automatu i czujnika klimatycznego.
- **D - Przyciski programujące** (we wszystkich modelach): w kompatybilnych silnikach (np. silnikach z rodziny Era Mat), przyciski te służą do uproszczenia wykonywanie procedur programowania: przycisk **PRG** przyśpiesza wejście w procedurę, natomiast przycisk **ESC** przyśpiesza wyjście z nich. Aby dostać się do przycisków, należy zdjąć pokrywę baterii.

W modelach P6, P6S, W6, W6S: podczas wykonywania procedur, kiedy wymagane jest naciśnięcie któregoś z tych przycisków, a żaden z nich nie jest obecny, należy przycisnąć „grupę", w której wykonywana jest procedura.

SPRAWDZANIE NADAJNIKA

Przed wczytaniem nadajnika do odbiornika silnika należy sprawdzić, czy działa on prawidłowo, naciskając w tym celu dowolny przycisk i obserwując jednocześnie, czy zapali się dioda Led (rys. **1-L**). Jeżeli dioda Led nie zapala się należy zajrzeć się z instrukcjami zawartymi w punkcie „Wymiana baterii" niniejszego podręcznika.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hinweis: Der Inhalt dieser Erklärung entspricht den Angaben im offiziellen Dokument, das im Sitz von Nice S.p.A. (TV) vorliegt. Der Text wurde für redaktionelle Zwecke neu bearbeitet. Eine Kopie der ursprünglichen Erklärung kann bei Nice S.p.a. (TV) Italy angefordert werden.

Nummer der Erklärung: **424/ERA-P-W**; Sprache: **DE**

Der Unterzeichnende, Luigi Paro, im amte des Geschäftsführers des Unternehmens NICE S.p.A. (Via Pezza Alta 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Italy), erklärt unter seiner Verantwortung, dass die Produkte P1, P1S, P6, P6S, W1, W1S, W6, W6S den grundsätzlichen Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/ EG (vom 9. März 1999) für die jeweiligen Anwendungszwecke entsprechen. In Übereinstimmung mit der Richtlinie (Anlage V), entspricht das Produkt der Klasse 1 und ist **CE 0682** gekennzeichnet.

Ing. Luigi Paro (*Geschäftsführer*)

NEDERLANDS

Originele instructies

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN BEOOGD GEBRUIK

Deze zender maakt deel uit van de serie "**Era-P**" / "**Era-W**" van Nice. De zenders van deze twee series zijn bedoeld voor het bedienen van automatiseringen voor externe gordijnen, zonneschermen of rolluiken: **elk ander gebruik moet als oneigenlijk en verboden worden beschouwd!**

Functionele kenmerken

• De serie "Era-P" bestaat uit draagbare modellen ("P") terwijl de serie "Era-W" uit modellen met wandbevestiging ("W") bestaat. • Er zijn modellen beschikbaar met 1 of 6 "groepen" waaraan de instructies gericht kunnen worden, en er zijn modellen met commando's voor het beheer van klimaatsensoren. • Enkele modellen zijn uitgerust met een haak die de mogelijkheid biedt de zender aan een sleutelhanger te hangen, terwijl andere zenders zijn voorzien van een plaat voor permanente bevestiging aan de muur. Raadpleeg voor de installatie van dit accessoire raadpleegt u **afb. 2** en **3**. • In **afb. 1** worden de toetsen weergegeven die, afhankelijk van het model, op de zenders aanwezig kunnen zijn. De toetsen worden als volgt gebruikt:

- **A - "Groep"-toetsen** (alleen voor de modellen P6, P6S, W6 en W6S): dienen om te selecteren voor welke van de automatiseringen (of de automatiseringen) waarvoor de instructies bedoeld zijn. Tijdens programmering van de zender, moet tenminste één van deze toetsen geprogrammeerd worden, waarbij ten minste één automatisering aan wordt gekoppeld. Zo wordt de toets een "groep" waarvoor de instructies, wat betekent dat de automatiseringen die aan de toets gekoppeld zijn, dezelfde instructies zullen ontvangen tijdens het gebruik van de zender. De overige beschikbare toetsen kunnen op analoge wijze worden geprogrammeerd, op basis van de behoeften van de geïnstalleerde installatie. Het is als het ware alsof er 6 onafhankelijke zenders in een enkele behuizing zouden zijn ondergebracht