

LIFTMASTER - SEGEDIP

procédure programmation CB11 + récepteur intégré 8002 + télécommandes TX4UNIS

- 1- Vous appuyez sur les deux boutons de la télécommandes en même temps jusqu'à la lampe LED arrête de clignoter et s'allume constamment , la-vous relâcher .
- 2- Vous appuyez deux fois successivement sur le bouton du haut de la télécommande
- 3- Vous appuyez une seule fois sur le bouton du bas de la télécommande (LED s'éteint)
- 4- Vous appuyez sur le bouton du haut de la télécommande et vous maintenez (ne pas relâcher)
- 5- Vous appuyez sur le bouton du programmation du motorisation **CHI** 1 seconde puis vous relâchez (LED du motorisation va clignoter et va s'éteindre)
- 6- Relâcher maintenant la télécommande , lorsque vous appuyer une autre fois sur le bouton du haut ça va actionner Louverture de la porte ou la fermeture .