


DEPRAT Com'on 4



Emetteur Deprat Com'On 4	Transmitter Deprat Com'On 4	Deprat Com'On 4 Übertrager	Emissor Deprat Com'On 4
MODE D'EMPLOI	INSTRUCTION MANUAL	GEBRAUCH ANLEITUNG	MODO DE EMPLEO
Document INT-EC401 Index 05 11/2017	Document INT-EC401 Index 05 11/2017	Document INT-EC401 Index 05 11/2017	Document INT-EC401 Index 05 11/2017

DEPRAT  **DEPRAT Jean SA**
24, Rue de la Papinerie -ZI ROUBAIX EST
59115 LEERS
Tel : 03 20 89 68 00 - Fax : 03 20 89 68 01



STOP
+ ▲

STOP

+ ▲								
+ ▲								
+ ▲								
+ ▲								
+ ▲								

Sélection d'un canal parmi 4

STOP + ▼




STOP

+ ▼								
+ ▼								
+ ▼								
+ ▼								
+ ▼								
+ ▼								
+ ▼								
+ ▼								
+ ▼								
+ ▼								

Sélection de 'n' canaux parmi 4

FORMAT 160 X 170 A PLIER EN QUATRE

► **Pour attribuer le canal 1 au volet 1**



Raccordez le VOLET 1 à l'alimentation électrique.

Sélectionnez le canal 1 de l'émetteur.

Poussez le DIP 1 vers la droite (OFF).


Donnez un ordre de MONTÉE ou de DESCENTE.

Le VOLET 1 doit réagir.

Poussez le DIP 1 vers la gauche (ON).

VALIDEZ en donnant un ordre de MONTÉE ou de DESCENTE.

► **Pour attribuer ensuite le canal 2 au volet 2**



Raccordez le VOLET 2 à l'alimentation électrique.

Sélectionnez le canal 2 de l'émetteur.

Poussez le DIP 1 vers la droite (OFF).

Donnez un ordre de MONTÉE ou de DESCENTE.

Le VOLET 2 doit réagir.

Poussez le DIP 1 vers la gauche (ON).

VALIDEZ en donnant un ordre de MONTÉE ou de DESCENTE.

► **Procéder de la même façon pour les canaux et les volets 3 et 4**