



nouvelle TELECOMMANDE UNIVERSELLE



Multifréquence
All-in-one

6 télécommandes dans **une** seule



Technologie  - codes **fixes** - codes variables

étapes :

1. Maintenir la touche 1 de la télécommande ONLYONE et en même temps appuyez 4 fois au total sur la touche 2.
2. Relâchez les deux touches. À partir de ce moment, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes vous garantissant qu'elle vient de passer en mode scanner.
3. Positionner la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE, à **4-5cm environ** de distance.
4. Maintenez enfoncé la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode de la ONLYONE clignote plus vite, ce qui confirme un enregistrement correct du code.
5. Au moment où la diode clignote plus vite, choisissez la touche de la ONLYONE que vous voulez utiliser jusqu'à ce que la diode s'éteigne.
6. La procédure de copie est terminée. Vérifiez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande ONLYONE sur votre automatisme.

Remarque :

- Si le voyant clignote 3 fois seulement, le code n'est pas enregistré. Reprendre à l'étape 1.
- La mémoire de la télécommande ONLYONE est totalement réinscriptible.
- Pour effectuer la copie de la seconde touche, veuillez recommencer l'étape 1 et ainsi de suite pour la troisième touche...



procédure

Veillez suivre les étapes suivantes:

1. Avant tout vous devez vous trouver près de l'automatisme à 5m
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter, relâchez la touche
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteigne. L'opération est effectuée, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

ATTENTION : Certains récepteurs peuvent être volontairement bloqués, il faut enregistrer les nouvelles télécommandes comme une télécommande d'origine.



ROLLING SIMPLES PROCEDURES DE COPIE

1. Maintenir la touche 1 de la télécommande ONLYONE et en même temps appuyez 4 fois au total sur la touche 2.
2. Relâchez les deux touches. À partir de ce moment, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes vous garantissant qu'elle vient de passer en mode scanner.
3. Positionner la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE, à 4-5cm environ.
4. Pressez et tout en maintenant enfoncé la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à ce que la diode clignote plus vite, ce qui confirme un enregistrement correct du code.
5. Au moment où la diode clignote, pressez la touche de la ONLYONE sur laquelle voulez enregistrer le code jusqu'à ce que la diode s'éteigne.
6. La procédure de copie est terminée.
7. Il faut programmer la nouvelle télécommande dans le récepteur à travers la procédure appuyez 10s sur le bouton copié puis attendre de nouveau 10s et la télécommande est programmée pour 95% des rolling-codes, ou suivre les modalités indiquées par le fabricant.



Remarque :

- Si le voyant clignote 3 fois seulement, le code n'est pas enregistré. Reprendre à partir de l'étape 1.
- La mémoire de la télécommande ONLYONE est totalement réinscriptible.
- Pour effectuer la copie de la seconde touche, veuillez recommencer l'étape 1 et ainsi de suite pour la troisième touche...



procédure

Veillez suivre les étapes suivantes:

1. Avant tout vous devez vous trouver près de l'automatisme à 5m
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter, relâchez la touche
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteigne. L'opération est effectuée, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

ATTENTION : Certains récepteurs peuvent être volontairement bloqués, il faut enregistrer les nouvelles télécommandes comme une télécommande d'origine.


ROLLING COMPLEXES PROCEDURES DE COPIE

BFT 




1. Maintenir la touche 1 de la télécommande ONLYONE et en même temps appuyez 4 fois au total sur la touche 2.
2. Relâchez les deux touches. À partir de ce moment, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes vous garantissant qu'elle vient de passer en mode scanner.
3. Positionner la télécommande originale tête bêche avec la ONLYONE, à 4-5cm environ.
4. Pressez et maintenez enfoncé la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à quand la diode de la ONLYONE se fixe et puis commence à émettre un double clignotement chaque 2 secondes.
5. Transmettez maintenant le code source de la télécommande originale en pressant les touches 1 et 2 (en même temps) ou pressez la touche cachée.
6. Maintenant la diode clignote plus rapidement, pressez la touche de la ONLYONE souhaitée jusqu'à ce que la diode s'éteigne.
7. Activez la procédure  pour insérer la nouvelle télécommande dans le récepteur.

1



2




3

DANS LES 10s SUIVANTES MAXI


DISTANCE MINI A RESPECTER



4



5 maintenir



6

LED CLIGNOTE PLUS VITE

choisir la touche



7

procédure



FAAC SLH
433 - 868





GENIUS
868



ATTENTION: Vérifiez que la télécommande à copier est une télécommande MASTER.

En pressant toute touche, le voyant doit émettre un double clignotement plutôt que s'allumer tout de suite avec une lumière fixe.

1. Maintenir la touche 1 de la télécommande ONLYONE et en même temps appuyez 4 fois au total sur la touche 2.
2. Relâchez les deux touches. À partir de ce moment, la diode de la ONLYONE clignote tous les 2 secondes vous garantissant qu'elle vient de passer en mode scanner.
3. Prédisez la télécommande FAAC/GENIUS pour l'émission du code source (en pressant au même temps les touches P1 et P2) jusqu'à ce que la diode clignote.
4. Dans les 5s, positionnez-la tête bêche avec la ONLYONE, à 5-6 cm environ de distance et pressez la touche que vous voulez copier jusqu'à quand la diode de la ONLYONE change la modalité de clignotement (clignotement plus vite), à confirmation de la copie correcte du code.
5. Quand la diode clignote plus rapidement, pressez la touche de la ONLYONE souhaitée.




Retrouvez la liste complète mise à jour sur

www.only-one.it

REMARQUE: Le code source de la ONLYONE peut être émis de cette façon:

1. Pressez les touches 1 et 2 en même temps pour 8s et relâchez-les quand la diode commence à clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.



only
one®

marque déposée
No National : 14 4 127 155